

設置説明書

IH クッキングヒーター

<赤外線式換気連動対応>

トッププレート幅 75cm

品番 KZ-LT75VC
KZ-LT75VS
KZ-LT75MS
KZ-LT75XS
KZ-L75XS
KZ-L75HS

トッププレート幅 60cm

KZ-LT60VS
KZ-LT60MS
KZ-LT60XS
KZ-L60XS
KZ-L60HS
KZ-L60HK

Panasonic®

設置される方へ

- 本機は約30Aを消費するため、平均的なご家庭の場合で、総電気容量を約60A以上にするをお勧めします。60A未満の場合は、総電気容量を増やすか、本機の消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。
- ガス機器から付け替える場合
ガス事業者に連絡しないでガス工作物（ガス配管、ガスメーター、ガス栓など）を無断で撤去することは法令により規制されています。事前にガス事業者へ連絡してください。また閉栓はガス事業者に依頼してください。
- 排気接続のビルトイン電気オープンレンジを設置する場合は、必ず電気オープンレンジの設置についての説明書に従ってください。
- 試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方をご説明ください。
- 設置説明書に従わなかったために生じた故障・事故などについては責任を負いかねます。

1 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



- 設置は、「設置説明書」に従って
確実に行う
(設置に不備があると、漏電・火災の原因)
- 電気配線工事は、電気設備技術基準等、
関連する法令・規制等に従って必ず
「法的有資格者」が行う
(接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の
原因)
- 200V・30A以上の専用回路と
漏電遮断器を設置する
(この工事をしないと、配線部が異常発熱
する原因)
- アース工事は、電気設備技術基準等、
関連する法令・規制等に従って必ず
「法的有資格者」によるD種接地工事
を行う
- アースを確実に取り付ける
(漏電すると、感電の原因)



- 絶対に分解・修理・改造は行わない
(火災・感電・けがの原因)
・ トッププレートや操作部ユニットの分解、
電源コードの直付けなど。
- トッププレートに強い衝撃を加えない
・ 上に乗ったり、工具・鍋などを落とさない
・ コーナー部を強い力で押さえない
(万一ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常
動作の原因)
- 試運転中は、トッププレートやグリルなど
高温部に触れない(やけどの原因)



注意



ワークトップは、耐熱材料を使う

メラミン化粧板(JIS K 6903)
またはこれと同等以上の物

(耐熱性の低い材料は、火災・変形の原因)
※ニス引きのものは変色するため使わない。

3 電気工事をする

専用回路の設置

■ブレーカー付き単相200V・30Aの専用回路

●三相200V(動力電源)は使わない(故障の原因)

■屋内配線用電線

単線直径2.6mm以上または、より線5.5mm²以上

※ご使用のコンセントに適用電線の指示がある場合はそれに従ってください。

漏電遮断器の設置

●推奨漏電遮断器(パナソニック電工製)

品番	BJS3022N(HBモジュール) または BSHE23022(コンパクトタイプ)
定格電流	30A
感度電流	15mA

※上記以外では、IHクッキングヒーターに適さないものがあります。

コンセントの設置

D種接地工事を必ず行ってください。(コンセントの一極接地用に配線してください。)

■コンセントの種類・位置


●推奨コンセント(パナソニック電工製)

	IHクッキングヒーター 200Vコンセント	電気オープンレンジ	
		100Vコンセント	200Vコンセント
定 格	単相250V・30A(接地2P)	単相125V・15A(接地2P)	単相250V・20A(接地2P)
品 番	(埋込型) WF3630B または (露出型) WK36301B	(埋込型) WN1031	(埋込型) WN1932 または (露出型) WKS294

●コンセントの取り付け位置

キッチン 高さ	IHクッキング ヒーター コンセント ①寸法	電気オープンレンジ コンセント ②寸法
850mm	700±15mm	商品によって異なります。 詳細は電気オープンレンジの設置に ついての説明書をご覧ください。
800mm	650±15mm	

※据置用枠を使う場合は、据置用枠に添付の説明書をご覧ください。



■仕切り板より下にコンセントを設置する場合

(仕切り板のあるキャビネット)

ホールソーなどを使い、φ60mm以上φ100mm以下の穴を開ける。
※穴をふさぐときは、シーリングプレート(あっせん品)を貼り付けてください。

●シーリングプレート 品番: KZ-042(外径約140mm、内径約30mm)

「お買い求め先」にお問い合わせください。


※詳細はシーリングプレートに添付の説明書をご覧ください。

お願い

●電源コードがよじれたり、負担がかからないようにIHクッキングヒーターコンセントの向きに注意してください。

4 本体を設置する (同梱部品をご確認ください)


①電源プラグを差し込み、本体をはめ込む



1

電源プラグを差し込み、ワークトップに本体をはめ込む

- 本体の前面を挿入して、全体をはめ込む。




※膨らみに乗り上げないように、フラット部にセットしてください。

- グリルの止めテープや当て紙は、本体をはめ込んでから外す。(先に外すと、スライドレールが前に出てきます)
- 前面をワークトップに当てない。(スイッチの破損傷が付く原因)
- 本体底面とキャビネットの間に、電源コードを挟まない。(本体が浮き、すき間がばらつく原因)
- フレーム下面とワークトップのすき間が、ほぼ均一かどうかを確認する。
※均一でない場合は、トッププレート固定ねじを締め直してください。

排気接続の電気オープンレンジを設置する場合

IHクッキングヒーターに、電気オープンレンジ付属の「排気筒」を接続する作業が必要です。




- ① 排気口カバーを外す。(使用しません)
- ② 背面の接続口カバーを外す。
- ③ IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して、電気オープンレンジの排気口に接続する。

※ IHクッキングヒーターと電気オープンレンジの前面の位置をそろえてください。

※ 詳細は電気オープンレンジの設置についての説明書をご覧ください。


■トッププレート固定ねじの締め直し方



トッププレート
固定ねじ

- ① 本体を取り出し、トッププレート固定ねじを緩める。
- ② トッププレート手前の中央を強く押しながら、中央のねじを締め直す。(続けて左右も締め直す)
- ③ 再度ワークトップに本体をはめ込み、すき間がほぼ均一であることを確認する。

■取り付け穴横寸法が550mmのとき



- スペース (左右2か所) をラジオペンチ等で外す。

同梱部品


焼き網・受け皿 各1個	扉: 1個	サイドカバー: 各1個 (左) (右)	操作部カバー: 1個 スイッチカバー: 1個	吸気口カバー: 1個 (高さ10mm) ※本体とワークトップの すき間が大きいときは 高さ24mmのタイプ をあっせんしています。 (P.7)	排気パネル: 2枚

※この製品は、専用の天ぷら鍋を使わなくても揚げ物ができますので、天ぷら鍋は同梱しておりません。

②グリルの扉を取り付ける

1 引き出して、受け皿・焼き網の当て紙を外す


2 扉を取り付ける



スライドレール

- グリル扉取り付けツメを、3か所同時に「カチッ」と音がするまで差し込む。
(中央のツメはスライドレールの外側にあります)


■扉を外すとき



裏側にある左右の突起を押しながら、真上に引き上げる。

4 閉める


3 受け皿・焼き網を受け皿ホルダーにのせる



⑤吸気口カバー・スイッチカバー・操作部カバー・扉・排気パネルの取り付け


- ①吸気口カバー
- ②スイッチカバー
- ③操作部カバーの順に取り付ける
- ④グリルに扉を再セットし、閉める
- ⑤排気パネルを取り付ける

■吸気口カバーの取り付け方



- 吸気口カバーの凸部(2か所)を奥まで差し込む

■スイッチカバーの取り付け方




- スイッチと穴を合わせて、確実に押し込む

■操作部カバーの取り付け方

- 右側→中央→左側の順に取り付ける。

- ①右側を取り付ける
- ②中央を押す



凸部
ツメの穴に凸部をはめる(2か所)



- ③左側を押し込む
- ④中央が浮いていないか確認する

③ サイドカバーを取り付け、本体の位置を調整する

2 サイドカバー(左右)を取り付ける

- サイドカバー(左)のリブを溝に合わせ、外側に回すように差し込む。(2か所のツメが本体側面の穴にはまる)
※無理にまっすぐ押し込むと、ツメが割れる原因
- キャビネットの側面に乗り上げていないことを確認する。

■ サイドカバー(左)を外すとき

● 内側に回すような感じで引っ張る。

1 本体操作部の止めテープを外し

● 突起にサイドカバー(右)の溝を合わせ、全体をまっすぐ押し込む。

3 本体の位置を調整する

- ① キャビネットと本体左右のすき間を均一にする
- ② キャビネットの扉面に本体前面を合わせる
※位置を調整するときは、フレームの周囲から防水シールがはみ出さないように注意する。
はみ出した場合は、本体を少し持ち上げて、薄いヘラ状のもので軽く押し込む。
- ③ 調整後は、いったん扉を外す (P.5)
(前固定金具を締め、吸気口カバーを付けるため)

■ 取り外し方

-
- ① グリル扉を外す
 - ② 操作部を開き
 - ③ ③ドライバーでねじるように左側のツメを外す(2か所)


あっせん品(前パネル・吸気口カバー)について

■ キャビネット前面の開口寸法が、標準(225mm)より大きい場合
前パネルを取り付ける。

開口寸法	前パネル(シルバー)品番	前パネル(ブラック)品番
245mm	AD-KZ043S-25	AD-KZ043-25
270mm	AD-KZ043S-50	AD-KZ043-50
300mm	AD-KZ043S-80	AD-KZ043-80

■ 本体とワークトップのすき間が大きい場合
高さ24mmの吸気口カバーを取り付ける。

● 品番: AD-KZ045C



お問い合わせ先: パナソニック電工ホームエンジニアリング株式会社
システム部材開発センター (06) 6942-6202

(2011年5月現在)


④固定する

→⑤へ続く(P.5)

1

防水カバーを外し 後固定金具を固定する


- 後固定金具が持ち上がり、ワークトップに固定される。
- 防水カバーを取り付ける。



2



前固定金具を固定する

- ①ねじを緩めて、前固定金具を緩める
 - ②前固定金具をねじの上に載せるようにセットし、ねじを締め付けてワークトップの裏面に固定する
- ドライバーの先や根元などで製品を傷付けないようにする。
※先の長い(約70mm以上)ドライバーをお使いください。
 - 固定後は、次のことを確認する。
 - ・フレームを押して動かないこと
 - ・トッププレートの左右で傾き・すき間がないこと
 ※傾いている場合は、トッププレート固定ねじを閉め直してください。(P.4)



■ワークトップの後方に 背板がある場合


背板位置がワークトップの取り付け穴から45mm以下の場合、後固定金具が通るように切り欠きを設ける。



45mm以下の場合

■ワークトップの厚みが薄い場合


当て木を添える。



■赤外線コードの切り換え

出荷時はコード「2」に設定しています。


- 設置完了後の作動確認④で、レンジフードが作動しない場合は、コードを切り換えて再度確認してください。



■消費電力の切り換え(4,800W/5,800W)

出荷時は5,800Wに設定しています。

- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場合は、消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。



5 設置完了後、確認する

確認項目

☐ 包装材料の
取り外し

●部品止めテープ(グリル・本体操作部・排気パネル)・グリルの当て紙

☐ 同梱部品など
の取り付け

●排気パネル・防水カバー・サイドカバー・スイッチカバー・操作部カバー・吸気口カバー
グリル(受け皿・焼き網・扉)

☐ 外 観

●本体が前後左右に傾いていないこと ●トッププレートに左右に傾き・すき間がないこと
●フレームが浮いていないこと・フレームの周囲に防水シールがはみ出していないこと
●トッププレートが汚れていないこと ●操作部カバー・スイッチカバーが浮いていないこと

☐ 電気工事

●電源電圧が単相200Vであることを確認する
※単相100Vでは、電源スイッチを入れたときに「H20」を
表示します。






単相200Vに接続しても
表示が消えない場合は
故障です。

●アースが接続されていること
●漏電遮断器が設置されていること

1 電源スイッチを入れる

通電ランプ点灯。

2 各ヒーターの作動を確認する

- 左IHヒーター： → 
- 右IHヒーター： → 
- 後ろIHヒーター(またはラジエントヒーター)：

表示の点滅を確認する。

●左・右IHヒーター



●後ろIHヒーター



●ラジエントヒーターは
しばらくすると熱くなる。

3 グリルは を押し、作動を確認する

しばらくすると庫内が
熱くなる。

<赤外線式換気連動対応のレンジフードの場合>

4 レンジフードとの「連動／非連動」を確認する

- 連動 : 各ヒーターの操作ボタンを「入」にする。
すべてのヒーターの操作ボタンを「切」にする。

- 非連動: 下記の方法で「非連動」に設定し、
いずれかのヒーターを入れる。


グリル操作部の



を約3秒間同時に押し



を表示させる

- レンジフードが作動する。
- レンジフードが停止する。
(レンジフードによっては数分
間残置運転して停止する)
- レンジフードが作動しない
ことを確認する。
→確認後は、同じ操作で
 を消し、「連動」に戻
してください。

※「連動」になっているのに、レンジフードが作動しない場合
赤外線コードを切り換えて確認してください。(P.7)

→それでも連動しない場合は、お買い求め先または修理ご相談窓口(取扱説明書で参照)にご相談ください。

■電気試験後は

- 必ず、各ヒーターと電源スイッチを「切」にしてください。
- 取扱説明書・設置説明書・IHクッキングガイド保証書は、必ずお客様にお渡しください。

設置完了
確認者印

パナソニック電工株式会社
製造元 パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2011

ZY16-A77
S0411Y0